

Samsung Handy

Re-Partitionieren

Man muss sich zunächst eine passende PIT Datei besorgen. Diese definiert die einzelnen Partition-Größen. Eine PIT Datei mit der aktuellen Partitionierung kann man mit folgendem Befehl vom Handy ziehen:

```
heimdall download-pit --output myold.pit
```

Mit dem folgenden Befehl, wird die Partitionierung geschrieben:

```
heimdall flash --repartition mynew.pit
```

Ein Shell auf dem Handy öffnen:

```
platform-tools/adb shell
```

Ein neues ROM flashen:

```
./platform-tools/adb push lineage-14.1-20170517-nightly-i9100-signed.zip  
/storage/sdcard0/Download/
```

Ein neues Recovery-Image flashen, anschließend sofort den Recovery-Modus starten, sonst wird das Image wieder überschrieben.

```
heimdall flash --RECOVERY recovery.img --no-reboot
```

From:
<https://wiki.moppert.de/> - Familien Wiki

Permanent link:
<https://wiki.moppert.de/doku.php?id=tech:handy&rev=1496351664>

Last update: **2017/06/01 21:14**

